

UWAGA: PODANE WYMIARY SĄ ORIENTACYJNE!
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA OBIEKCIE
PRZED WYKONANIEM ROBÓT

istniejące neony i podkonstrukcje zdemontować i po wykonaniu prac powtórnie zamontować

konieczne skucie uszkodzonych fragmentów i powtórne wyprofilowanie gzymsów

istniejący szyb windy zabezpieczyć podczas wykonywania robót

kratki wentylacyjne do demontażu i powtórnej montażu

instalacja elektryczna do umieszczenia w bruzdach pod tynkiem 263

istniejącą słusarkę i stolarkę drzwiową oraz zadaszenie zabezpieczyć podczas robót budowlanych

izolacja partii cokołowej wg. rys. przekroju + odtworzenie nawierzchni

